



時刻の合わせ方

① A面・B面の時刻を合わせます。

※A面・B面のどちらか片面だけを調整して両面同じ時刻にします。
ここではB面を調整する方法をご紹介します。
A面を調整する場合、説明文中のAとBを入れ替えて作業してください。



メインSWを「START」にします。
A調整SWを「OFF」にします。
B調整SWを必要な秒数「早送り」にして同じ時刻にします。
※「早送り」の運針は1秒で30秒分進みます。
※運針方向は時計回りのみです。



調整SWでA面・B面を同じ時刻に合わせたら
B調整SWを「OFF」にします。
メインSWを「STOP」にします。

② 時計をスタートさせる時刻に合わせます。



A調整SWとB調整SWを共に「早送り」にします。
メインSWを「START」にして時計を
スタート予定時刻に合わせます。
※スタート予定時刻は余裕をもって設定してください。
※「早送り」の運針は24秒で1時間進みます。



スタート予定時刻に合わせたら
A調整SWとB調整SWを共に「OFF」にします。

③ 時計をスタートさせます。



メインSWを「STOP」にし
A調整SWとB調整SWを共に「AUTO」にします。
スタート予定時刻までこの状態にしておきます。



スタート予定時刻になったら
メインSWを「START」にしてください。
これで時刻調整は完了です。